

««УТВЕРЖДАЮ»

И.о. начальника инспекции  
гостехнадзора  
Новосибирской области

 Карпов В.В  
«19» 08 2019 г.

## РУКОВОДСТВО ПО СОБЛЮДЕНИЮ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ТРЕБОВАНИЙ

при осуществлении регионального государственного надзора в области  
технического состояния и эксплуатации самоходных машин  
и других видов техники.

(допуск к управлению самоходными машинами)

(по состоянию на 01.08.2019 года)

## **Нормативные правовые акты**

- Федерального закона от 10 декабря 1995 года № 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения» (далее - федеральный закон № 196).
- Постановление Совета Министров - Правительства Российской Федерации от 23 октября 1993 года № 1090 «О правилах дорожного движения» (далее - Постановление Правительства № 1090, Правила дорожного движения РФ соответственно).
- Постановление Правительства Российской Федерации от 12 июля 1999 года № 796 «Об утверждении Правил допуска к управлению самоходными машинами и выдачи удостоверений тракториста-машиниста (тракториста)» (далее - Постановление Правительства № 796, Правила допуска соответственно).
- Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях (далее - КоАП РФ).

## **Типичные нарушения обязательных требований**

Типичные нарушения обязательных требований, выявленные по итогам обобщения правоприменительной практики контрольно-надзорной деятельности инспекции, условно можно разделить на блоки:

1. Нарушения, связанные с требованиями к регистрации самоходных машин:
  1. 1 Нарушение сроков регистрации самоходных машин.
  - 1.2 Отсутствие регистрационных документов.
2. Нарушения, связанные с требованиями к техническому состоянию самоходных машин:
  - 2.1 Нарушение требований об охране окружающей среды.
  - 2.2 Нарушение периодичности прохождения технического осмотра.
  - 2.3 Отсутствие страховочных тросов, цепей.
- 3 Нарушения, связанные с незаконным внесением изменений в конструкцию самоходной машины.
- 4 Нарушения, связанные с несоблюдением требований об ОСАГО.
- 5 Нарушения, связанные с правилами допуска к управлению самоходными машинами:
  - 5.1 Отсутствие удостоверения тракториста-машиниста (тракториста).
  - 5.2 Отсутствие разрешающей категории, квалификации в УТМ.

Настоящее руководство разъясняет, как не допустить нарушений, связанных с правилами допуска к управлению самоходными машинами.

## **Рекомендации по соблюдению обязательных требований**

Основные требования по обеспечению безопасности дорожного движения к юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям при осуществлении ими деятельности, связанной с эксплуатацией транспортных средств установлены статьёй 20 федерального закона № 196.

Юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям запрещается:

допускать к управлению транспортными средствами водителей, не имеющих российских национальных водительских удостоверений, УТМ, подтверждающих право на управление транспортными средствами соответствующих категорий и подкатегорий;

в какой бы то ни было форме побуждать водителей транспортных средств к нарушению ими требований безопасности дорожного движения или поощрять за такое нарушение.

Правилами допуска определено, что право на управление самоходными машинами подтверждается одним из следующих документов:

удостоверение тракториста-машиниста (тракториста) (далее - УТМ);

временное удостоверение на право управления самоходными машинами (далее - временное удостоверение);

Управление самоходной машиной лицом, не имеющим при себе документа, подтверждающего наличие у него права на управление самоходными машинами, запрещается.

Удостоверения на право управления самоходными машинами, выданные гражданам Российской Федерации, иностранным гражданам и лицам без гражданства в других государствах, заменяются на российские удостоверения тракториста-машиниста (тракториста).

Следует особо отметить, что для управления самоходными машинами определённых категорий необходимо достичь соответствующего возраста:

16 лет - для самоходных машин категории «A1»;

17 лет - для самоходных машин категорий «B», «C», «E», «F»;

18 лет - для самоходных машин категории «D»;

19 лет - для самоходных машин категорий «АП», «АШ»;

22 лет - для самоходных машин категории «АГУ».

Удостоверение тракториста-машиниста (тракториста) выдается на 10 лет. По истечении указанного срока оно считается недействительным и подлежит замене.

Основные положения по допуску запрещают должностным и иным лицам, ответственным за техническое состояние и эксплуатацию транспортных средств, допускать к управлению транспортными средствами лиц, не имеющих права управления транспортным средством данной категории или подкатегории.

Таким образом, перед выездом на самоходной машине, а также перед допуском самоходной машины к эксплуатации, необходимо проверить

наличие у тракториста УТМ соответствующей категории и квалификации, а также проверить срок действия УТМ.

Соблюдение этих простых рекомендаций позволит Вам избежать привлечения к административной ответственности за нарушение требований, связанных с допуском к управлению самоходными машинами.

### **Санкции за нарушение правил допуска к управлению самоходными машинами**

Статья 9.3 КоАП РФ. Нарушение правил или норм эксплуатации тракторов, самоходных, дорожно-строительных и иных машин и оборудования.

Нарушение обеспечивающих безопасность жизни и здоровья людей, сохранность имущества, охрану окружающей среды правил или норм эксплуатации тракторов, самоходных, дорожно-строительных и иных машин, прицепов к ним, оборудования, надзор за техническим состоянием которых осуществляют органы, осуществляющие региональный государственный надзор в области технического состояния самоходных машин и других видов техники, влечет предупреждение или наложение административного штрафа:

на граждан в размере от ста до трехсот рублей или лишение права управления транспортными средствами на срок от трех до шести месяцев;

на должностных лиц - от пятисот до одной тысячи рублей.